

Nmark

طابعة Nmark الصناعية ونظام الطباعة والتطبيق -

حلول التغذية غير الصحيحة للورق

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

طابعة Nmark الصناعية ونظام الطباعة والتطبيق - حلول التغذية غير الصحيحة للورق ملاحظة: إذا لم تحل أيُّ من الطرق التالية المشكلة، يُرجى التواصل مع موظفي المبيعات أو الدعم الفني خلال ساعات العمل.

1. الطباعة المتصلة عند ظهور ملصقين متتاليين أثناء الطباعة في وضع الطباعة المتصلة، يمكنك التحقق باستخدام الطرق التالية:

1. في قائمة الطباعة الخاصة بنظام الطباعة والتطبيق، تحقق مما إذا كان نوع الورق ومقاس الملصق صحيحين.
2. إذا كان نوع الورق هو ورق العلامة السوداء، فافتح رأس الطباعة وتحقق مما إذا كان موضع المستشعر أسفل مادة الملصقات منازًا؛ فإن كان كذلك، فحرّكه يدويًا إلى ما تحت ورق الملصقات. وإذا كان سطح المستشعر متسخًا، فامسحه بالكحول.

3. امسح جميع مهام الطباعة؛ وابحث عن معايرة المعلمات في قائمة الطابعة واختر الكشف التلقائي عن المستشعر لمعايرة معلمات المستشعر. إذا كان نظام الطباعة والتطبيق من سلسلة V4X0B، فتعرض الشاشة بعد معايرة المستشعر منحني المستشعر؛ وإذا كانت قمة المنحنى صغيرة جدًا أو كان المنحنى خطًا مستقيمًا، فقد يكون المستشعر تالفًا.

4. لتغيير نوع الورق إلى الورق بفصل، ثبت نوع الورق في إعدادات النظام - إعدادات البرامج وقم بمعايرة معلمات المستشعر وفقًا للخطوة 3. ملاحظة: راجع طريقة معايرة المستشعر في طريقة الطباعة المتصلة أدناه.
2. القالب دون اتصال عند ظهور ملصقين متتاليين أثناء الطباعة في وضع الطباعة المتصلة، يمكنك التحقق باستخدام الطرق التالية:

1. في قائمة الطباعة الخاصة بنظام الطباعة والتطبيق، تحقق مما إذا كان نوع الورق ومقاس الملصق صحيحين.
2. إذا كان نوع الورق هو ورق العلامة السوداء، فافتح رأس الطباعة وتحقق مما إذا كان موضع المستشعر أسفل مادة الملصقات منازًا؛ فإن كان كذلك، فحرّكه يدويًا إلى ما تحت ورق الملصقات. وإذا كان سطح المستشعر متسخًا، فامسحه بالكحول. راجع الشكل 1 للاطلاع على صورة المستشعر.

3. أطفئ نظام الطباعة والتطبيق، واضغط مع الاستمرار على مفتاح التغذية دون إفلاته؛ وعند وميض مؤشر الخطأ، أفلت مفتاح التغذية فتقوم الآلة بمعايرة معلمات المستشعر تلقائيًا.

4. غيّر وضع تشغيل القالب إلى أمر FR، وأعد تشغيل الآلة، وابحث عن معايرة المعلمات في قائمة الطابعة واختر الكشف التلقائي عن المستشعر لمعايرة معلمات المستشعر. إذا كانت الآلة من سلسلة V4X0B، فتعرض الشاشة بعد معايرة المستشعر منحني المستشعر؛ وإذا كانت قمة المنحنى صغيرة جدًا أو كان المنحنى خطًا مستقيمًا، فقد يكون المستشعر...

...تالفًا.

5. دون تغيير وضع تشغيل القالب، غيّر نوع الورق إلى نوع آخر غير الورق المتواصل؛ وثبت نوع الورق في إعدادات النظام - إعدادات البرامج وقم بمعايرة معلمات المستشعر وفقًا للخطوة 4. ملاحظة: راجع طريقة معايرة المستشعر في طريقة القالب دون اتصال أدناه. مستشعر العلامة السوداء الشكل 1 - مستشعر العلامة السوداء صفحة الرسم التوضيحي/المخطط - راجع المستند الصيني الأصلي للاطلاع على الصورة.

3. طريقة معايرة المستشعر للطباعة المتصلة طريقة معايرة المستشعر لسلسلة V4X0

1. ادخل إلى قائمة الطابعة واختر معلمات الطباعة.

2. ادخل إلى قائمة معلمات الطباعة وتحقق من نوع الورق؛ إذا كان نوع الورق هو العلامة السوداء، فتأكد من أن مستشعر العلامة السوداء يقع مباشرة أسفل ورق الملصقات.

3. ارجع إلى قائمة الطابعة واختر معايرة المعلمات، ثم اضغط تأكيد للدخول.

4. اختر الكشف التلقائي عن المستشعر واضغط تأكيد لبدء معايرة المستشعر.

5. انتظر حتى تكتمل المعايرة.

6. بعد المعايرة، تعرض الشاشة القيمة العظمى والقيمة الدنيا وقيم الاختبار الخاصة بالمستشعر.

طريقة معايرة المستشعر لسلسلة V4X0B

1. ادخل إلى قائمة الطابعة واختر معلمات الطابعة.
2. ادخل إلى قائمة معلمات الطابعة وتحقق من نوع الورق؛ إذا كان نوع الورق هو العلامة السوداء، فتأكد من أن مستشعر العلامة السوداء يقع مباشرة أسفل ورق الملصقات.
3. ارجع إلى قائمة الطابعة واختر معايرة المستشعر، ثم اضغط تأكيد للدخول.
4. اختر الكشف التلقائي عن المستشعر واضغط تأكيد لبدء معايرة المستشعر.
5. انتظر حتى تكتمل المعايرة.
6. بعد المعايرة، تعرض الشاشة القيمة العظمى والقيمة الدنيا وقيم الاختبار الخاصة بالمستشعر. وفي الوقت نفسه، يُطبع منحنى المستشعر المحدد على الشاشة.
4. طريقة معايرة المستشعر للقالب دون اتصال الطريقة 1: غيّر وضع تشغيل القالب إلى أمر FR، وأطفئ الطابعة، واضغط مع الاستمرار على مفتاح التغذية في لوحة المفاتيح دون إفلاته، ثم شغل الطاقة؛ وعند وميض مؤشر الخطأ، أفلت مفتاح التغذية فتبدأ الطابعة بمعايرة المستشعر تلقائيًا. الطريقة 2: عدّل نوع الورق - ثبت نوع الورق في إعدادات النظام - إعدادات البرامج، وأطفئ الطابعة مباشرة، واضغط مع الاستمرار على مفتاح التغذية في لوحة المفاتيح دون إفلاته، ثم شغل الطاقة؛ وعند وميض مؤشر الخطأ، أفلت مفتاح التغذية فتبدأ الطابعة بمعايرة المستشعر تلقائيًا.