

Nmark

Nmark – Installationsanleitung für den Druckertreiber

Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)

Übersetzung des Originaldokuments von Nmark

1. Herunterladen des Treibers

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und rufen Sie die offizielle Website unter www.nmark.com.cn auf. Klicken Sie auf der Startseite auf Support & Downloads und wählen Sie Software Downloads.
2. Klicken Sie auf Printer Driver Download und anschließend auf die Schaltfläche Download.

2. Installieren des Treibers

1. USB-Treiber installieren

- (1) Entpacken Sie die Datei nach dem Herunterladen und doppelklicken Sie auf PrnInst.exe, um das Programm auszuführen.
- (2) Klicken Sie auf Weiter.
- (3) Klicken Sie auf Treiber installieren.
- (4) Wählen Sie „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung“ und klicken Sie auf Weiter.
- (5) Wählen Sie den USB-Anschluss.
- (6) Schließen Sie das USB-Kabel erneut an.
- (7) Klicken Sie auf Installieren.
- (8) Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
- (9) Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Beenden.

2. Installieren des Netzwerkanschluss-Treibers

- (1) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 oben und wählen Sie Netzwerkanschluss.
- (2) Wählen Sie den zu Ihrem Drucker passenden Druckertreiber und klicken Sie auf Weiter.
- (3) Wählen Sie „Neuen Netzwerkanschluss erstellen“ und klicken Sie auf Weiter.
- (4) Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. Die werkseitige Standard-IP-Adresse ist 192.168.1.69. Klicken Sie auf Weiter.
- (5) Klicken Sie auf Installieren.
- (6) Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
- (7) Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Beenden.

3. Treibereinstellungen

Öffnen Sie nach der Installation die Windows-Systemsteuerung und wählen Sie Geräte und Drucker. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wählen Sie Druckereigenschaften. Öffnen Sie

die Registerkarte Anschlüsse und deaktivieren Sie „Bidirektionale Unterstützung aktivieren“. Wählen Sie beim Netzwerktreiber den Druckeranschluss, klicken Sie auf Anschluss konfigurieren und ändern Sie die IP-Adresse.