

Nmark

Benutzerhandbuch für das serielle Display

Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)

Benutzerhandbuch für das serielle Display Einstellen der IP-Adresse des seriellen Displays Halten Sie den Bildschirm beim Einschalten gedrückt Rufen Sie „Systemparametereinstellungen“ auf

Klicken Sie auf „Netzwerk“ Ändern Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske, und klicken Sie dann auf „OK“

Schalten Sie das serielle Display aus und starten Sie es neu, um ins System zu gelangen. Klicken Sie auf „Menü“, wählen Sie „Parametereinstellungen“ und stellen Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

Klicken Sie auf die IP-Adresse, um sie zu ändern; klicken Sie nach der Änderung auf „OK“ und dann auf „Einstellen“, um zu speichern. Das Speichern dauert etwa eine Minute; schalten Sie das Gerät während dieser Zeit nicht aus. Sie können in der Zwischenzeit andere Bedienungen ausführen. Nach einer Minute sind die Parameter erfolgreich gespeichert. Klicken Sie auf „Vorlagendruck“ und dann auf „Lesen“, um die Druckvorlagen im Drucker zu lesen; wählen Sie mit der Drop-down-Taste eine Vorlage aus.

Ändern Sie in „Variable 0 – Variable 15“ die Variableninhalte. Klicken Sie auf „Variablengruppen-Konfiguration“, wählen Sie „Konfig *“ und klicken Sie auf „Gruppe importieren“, um die aktuellen Variableninhalte in der Variablengruppe zu speichern. Sie können auch „Konfig *“ auswählen und auf „Gruppe exportieren“ klicken, um die aktuellen Konfigurationsinhalte zu den Variablen hinzuzufügen. Klicken Sie auf „Drucken“, um den Druck zu starten.

Kehren Sie zur Hauptseite zurück. Feed/FEED: gibt ein Etikett aus; wenn der Bildschirm den Zustand „Warten auf Drucksignal“ anzeigt, kann durch Drücken dieser Taste das Drucksignal ausgelöst werden. Pause/PAUSE: Drücken Sie diese Taste während des Druckens, um den Druck zu pausieren bzw. fortzusetzen. Fehler löschen: Wenn der Bildschirm eine Fehlermeldung anzeigt, drücken Sie diese Taste, um den Fehler zu löschen. Daten löschen: löscht die zwischengespeicherten Druckdaten im Drucker; zum Löschen diese Taste drücken. Wenn der Druckerbildschirm eine Fehlermeldung anzeigt, wird die Fehlermeldung gleichzeitig in der Informationsleiste auf der rechten Seite des seriellen Displays angezeigt.

Nachdem Sie durch Drücken von „Fehler löschen“ die Fehlermeldung gelöscht haben, doppelklicken Sie in „Alarmbeschreibung“ auf die Fehlermeldung, um die Informationen auf dem seriellen Display zu löschen. Die Informationen in der linken unteren Ecke des seriellen Displays sind mit dem Druckerbildschirm synchronisiert, z. B.: Warten auf Datenübertragung, Warten auf Drucksignal, Warten auf Etikettiersignal, ...