

Nmark

Manuel d'utilisation de l'écran série

Édition française (traduite de l'édition anglaise)

Manuel d'utilisation de l'écran série Réglage de l'adresse IP de l'écran série Maintenez l'écran enfoncé lors de la mise sous tension Saisissez « Paramètres système »

Cliquez sur « Réseau » Modifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau, puis cliquez sur « OK »

Mettez l'écran série hors tension puis redémarrez-le pour accéder au système. Cliquez sur « Menu », sélectionnez « Paramètres » et définissez l'IP de l'imprimante.

Cliquez sur l'adresse IP pour la modifier ; après modification, cliquez sur « OK », puis sur « Set » pour enregistrer. L'enregistrement prend environ une minute ; ne mettez pas l'appareil hors tension pendant cette période. Vous pouvez effectuer d'autres opérations. Au bout d'une minute, les paramètres sont enregistrés avec succès. Cliquez sur « Impression de modèles », cliquez sur « Read » pour lire les modèles d'impression présents dans l'imprimante ; appuyez sur la touche déroulante pour sélectionner un modèle.

Dans « Variable 0 - Variable 15 », modifiez le contenu des variables. Cliquez sur « Variable Group Configuration », sélectionnez « Config * » et cliquez sur « Import Group » pour enregistrer le contenu actuel des variables dans le groupe de variables. Vous pouvez également sélectionner « Config * » et cliquer sur « Export Group » pour ajouter le contenu de la configuration actuelle aux variables. Cliquez sur « Print » pour lancer l'impression.

Revenez à la page principale. Feed/FEED : fait sortir une étiquette ou, lorsque l'écran affiche l'état d'attente du signal d'impression, l'appui sur cette touche peut servir de signal d'impression. Pause/PAUSE : pendant l'impression, appuyez sur cette touche pour mettre en pause ou reprendre l'impression. Clear error : lorsque l'écran affiche un message d'erreur, appuyez sur cette touche pour effacer l'erreur. Clear data : efface les données d'impression mises en cache dans l'imprimante ; appuyez sur cette touche pour les effacer. Lorsque l'écran de l'imprimante affiche un message d'erreur, la barre d'informations à droite de l'écran série affiche simultanément le message d'erreur.

Après avoir appuyé sur « Clear Error » pour effacer le message d'erreur, double-cliquez sur le message d'erreur dans « Alarm Description » pour effacer les informations de l'écran série. Les informations dans le coin inférieur gauche de l'écran série sont synchronisées avec l'écran de l'imprimante, par exemple : attente d'envoi de données, attente du signal d'impression, attente du signal d'étiquetage, ...