

Nmark

Manual do usuário da tela serial

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Manual do usuário da tela serial Defina o endereço IP da tela serial Mantenha a tela pressionada enquanto liga o equipamento Entre em "Configurações de parâmetros do sistema"

Clique em "Rede" Modifique o endereço IP e a máscara de sub-rede e clique em "OK"

Desligue e reinicie a tela serial para entrar no sistema. Clique em "Menu", selecione "Configurações de parâmetros" e defina o IP da impressora.

Clique no endereço IP para modificá-lo; após a modificação, clique em "OK" e depois em "Definir" para salvar. A gravação leva cerca de um minuto; não desligue o equipamento durante esse período. Você pode realizar outras operações. Após um minuto, os parâmetros são salvos com êxito. Clique em "Impressão de modelo", clique em "Ler" para ler os modelos de impressão na impressora; pressione a tecla suspensa para selecionar um modelo.

Em "Variável 0 - Variável 15", modifique o conteúdo das variáveis. Clique em "Configuração do grupo de variáveis", selecione "Config **" e clique em "Importar grupo" para salvar o conteúdo atual das variáveis no grupo de variáveis. Você também pode selecionar "Config **" e clicar em "Exportar grupo" para adicionar o conteúdo da configuração atual às variáveis. Clique em "Imprimir" para iniciar a impressão.

Retorne à página principal. Feed/FEED: avança uma etiqueta ou, quando a tela mostra o estado de aguardando sinal de impressão, pressionar esta tecla pode atuar como o sinal de impressão.

Pause/PAUSE: durante a impressão, pressione esta tecla para pausar ou retomar a impressão. Limpar erro: quando a tela mostra uma mensagem de erro, pressione esta tecla para limpar o erro. Limpar dados: limpa os dados de impressão armazenados em cache na impressora; pressione esta tecla para limpar. Quando a tela da impressora mostra uma mensagem de erro, a barra de informações no lado direito da tela serial exibe a mensagem de erro simultaneamente.

Após pressionar "Limpar erro" para limpar a mensagem de erro, dê um duplo clique na mensagem de erro em "Descrição do alarme" para limpar as informações na tela serial. As informações no canto inferior esquerdo da tela serial são sincronizadas com a tela da impressora, como: aguardando envio de dados, aguardando sinal de impressão, aguardando sinal de etiquetagem, ...