Nmark

คู่มือผู้ใช้หน้าจออนุกรม

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

คู่มือผู้ใช้หน้าจออนุกรม การตั้งค่าที่อยู่ IP ของหน้าจออนุกรม กดหน้าจอค้างไว้ขณะเปิดเครื่อง เข้าสู่ "System Parameter Settings"

คลิก "Network" แก้ไขที่อยู่ IP และซับเน็ตมาสก์ แล้วคลิก "OK"

ปิดเครื่องแล้วรีสตาร์ทหน้าจออนุกรมเพื่อเข้าสู่ระบบ คลิก "Menu" เลือก "Parameter Settings" และตั้งค่า IP ของเครื่องพิมพ์

คลิกที่อยู่ IP เพื่อแก้ไข หลังแก้ไขแล้วคลิก "OK" จากนั้นคลิก "Set" เพื่อบันทึก การบันทึกใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที ห้ามปิดเครื่องในระหว่างนี้ สามารถดำเนินการอื่นได้ หลังจากหนึ่งนาทีพารามิเตอร์จะบันทึกสำเร็จ คลิก "Template Print" คลิก "Read" เพื่ออ่านแม่แบบการพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ กดปุ่มดรอปดาวน์เพื่อเลือกแม่แบบ

ใน "Variable 0 - Variable 15" ให้แก้ไขเนื้อหาตัวแปร คลิก "Variable Group Configuration" เลือก "Config *" แล้วคลิก "Import Group" เพื่อบันทึกเนื้อหาตัวแปรปัจจุบันลงในกลุ่มตัวแปร หรือจะเลือก "Config *" แล้วคลิก "Export Group" เพื่อเพิ่มเนื้อหาการกำหนดค่าปัจจุบันลงในตัวแปรก็ได้ คลิก "Print" เพื่อเริ่มพิมพ์

กลับสู่หน้าหลัก Feed/FEED: ป้อนฉลากออกมาหนึ่งแผ่น หรือเมื่อหน้าจอแสดงสถานะรอสัญญาณพิมพ์ การกดปุ่มนี้สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณพิมพ์ได้ Pause/PAUSE: ระหว่างการพิมพ์ กดปุ่มนี้เพื่อหยุดชั่วคราวหรือพิมพ์ต่อ ล้างข้อผิดพลาด: เมื่อหน้าจอแสดงข้อความข้อผิดพลาด กดปุ่มนี้เพื่อล้างข้อผิดพลาด ล้างข้อมูล: ล้างข้อมูลการพิมพ์ที่แคชไว้ในเครื่องพิมพ์ กดปุ่มนี้เพื่อล้างเมื่อหน้าจอเครื่องพิมพ์แสดงข้อความข้อผิดพลาด แถบข้อมูลด้านขวาของหน้าจออนุกรมจะแสดงข้อความข้อผิดพลาดพร้อมกัน

หลังจากกด "Clear Error" เพื่อล้างข้อความข้อผิดพลาดแล้ว ให้ดับเบิลคลิกข้อความข้อผิดพลาดใน "Alarm Description" เพื่อล้างข้อมูลบนหน้าจออนุกรม ข้อมูลที่มุมซ้ายล่างของหน้าจออนุกรมจะซิงโครไนซ์กับหน้าจอเครื่องพิมพ์ เช่น กำลังรอส่งข้อมูล กำลังรอสัญญาณพิมพ์ กำลังรอสัญญาณติดฉลาก ...