

Nmark

دليل مستخدم الشاشة التسلسلية

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

دليل مستخدم الشاشة التسلسلية ضبط عنوان IP للشاشة التسلسلية اضغط باستمرار على الشاشة أثناء تشغيل الطاقة أدخل "إعدادات معلمات النظام"; انقر على "الشبكة"; عدّل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية، ثم انقر على "موافق"; أوقف الطاقة وأعد تشغيل الشاشة التسلسلية للدخول إلى النظام. انقر على "القائمة"; واختر "إعدادات المعلمات"; واضبط عنوان IP الخاص بالطابعة.

انقر على عنوان IP لتعديله؛ وبعد التعديل انقر على "موافق"; ثم انقر على "تعيين"; للحفظ. يستغرق الحفظ حوالي دقيقة واحدة؛ لا تُوقف الطاقة خلال هذه الفترة. ويمكنك إجراء عمليات أخرى. وبعد دقيقة تُحفظ المعلمات بنجاح. انقر على "طباعة القالب";، وانقر على "قراءة"; لقراءة قوالب الطباعة الموجودة في الطابعة؛ واضغط مفتاح القائمة المنسدلة لاختيار قالب.

في "المتغير 0 - المتغير 15"; عدّل محتويات المتغيرات. انقر على "تكوين مجموعة المتغيرات";، واختر "* Config";، وانقر على "استيراد المجموعة"; لحفظ محتويات المتغيرات الحالية في مجموعة المتغيرات. ويمكنك أيضًا اختيار "* Config"; والنقر على "تصدير المجموعة"; لإضافة محتويات التكوين الحالية إلى المتغيرات. انقر على "طباعة"; لبدء الطباعة.

عد إلى الصفحة الرئيسية. التغذية:/FEED تُخرج ملصقًا واحدًا، أو عندما تعرض الشاشة حالة انتظار إشارة الطباعة، فإن الضغط على هذا المفتاح يمكن أن يعمل كإشارة طباعة. الإيقاف المؤقت:/PAUSE أثناء الطباعة، اضغط هذا المفتاح لإيقاف الطباعة مؤقتًا أو استئنافها. مسح الخطأ: عندما تعرض الشاشة رسالة خطأ، اضغط هذا المفتاح لمسح الخطأ. مسح البيانات: يسمح ببيانات الطباعة المخزنة مؤقتًا في الطابعة؛ اضغط هذا المفتاح للمسح. وعندما تعرض شاشة الطابعة رسالة خطأ، يعرض شريط المعلومات على الجانب الأيمن من الشاشة التسلسلية رسالة الخطأ في الوقت نفسه.

بعد الضغط على "مسح الخطأ"; لمسح رسالة الخطأ، انقر نقرًا مزدوجًا على رسالة الخطأ في "وصف الإنذار"; لمسح المعلومات الموجودة على الشاشة التسلسلية. وتتم مزامنة المعلومات الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة التسلسلية مع شاشة الطابعة، مثل: في انتظار إرسال البيانات، في انتظار إشارة الطباعة، في انتظار إشارة اللصق، ...