Nmark

Erstellen einer Druckvorlage und Testen mit dem

Netzwerk-Debug-Assistenten

Deutsche Ausgabe (übersetzt aus der englischen Ausgabe)

Erstellen einer Druckvorlage und Test mit dem Netzwerk-Debug-Assistenten

1. Erstellen einer Druckvorlage Öffnen Sie die Software BarLabel und klicken Sie auf Datei – Neu – Druckvorlage. Doppelklicken Sie auf den leeren Bereich, um die Seiteneinrichtung aufzurufen; stellen Sie Etikettengröße, Layout und Auflösung ein. Klicken Sie in der Funktionsleiste links, um Text, Barcode, Rahmen, Linie und Bild hinzuzufügen. Um einen QR-Code zu erstellen, doppelklicken Sie auf den hinzugefügten Barcode und wählen Sie Barcode – Symbologie – QR-Code.

Wenn der Inhalt unterhalb des QR-Codes ausgeblendet werden soll, klicken Sie auf Lesbarkeit und wählen Sie Inhalt unsichtbar. Druckvariablen erzeugen: Doppelklicken Sie auf den Text oder Barcode, um die Eigenschaften aufzurufen, wählen Sie Allgemein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Druckvariable. Variablen verknüpfen: Nach dem Aktivieren von Druckvariable aktivieren Sie Verknüpfte Variable und ändern Sie die Variablennummer auf die Nummer der verknüpften Variable. Wie unten dargestellt ist die Textvariable mit der QR-Code-Variable verknüpft; die Nummer der QR-Code-Variable ist 1, daher muss nach dem Aktivieren von Verknüpfte Variable bei der Textvariablen deren Variablennummer ebenfalls von 0 auf 1 geändert werden. Speichern Sie die Druckvorlage; benennen Sie die Vorlage mit englischen Buchstaben oder Zahlen, nicht mit chinesischen Schriftzeichen oder Sonderzeichen.

Druckvorlage herunterladen: Klicken Sie auf Datei – Druckvorlage herunterladen. Die Software wählt automatisch die Vorlagendatei des aktuellen Dokuments aus. Der Download kann über USB oder Netzwerk erfolgen. Bei USB-Verbindung erkennt die Software das Druckermodell automatisch. Für den Netzwerk-Download ändern Sie die IP auf die IP des Druckers, Standardport 9100. Klicken Sie auf Herunterladen; bei erfolgreichem Download erscheint ein Hinweisfeld, wie unten dargestellt.

2. Testen der Druckvorlage mit dem Netzwerk-Debug-Assistenten Öffnen Sie den Netzwerk-Debug-Assistenten.

Stellen Sie den Protokolltyp auf TCP Client ein. Die IP-Adresse ist die IP des Druckers. Port 9100. Klicken Sie auf Verbinden; eine erfolgreiche Verbindung wird wie unten dargestellt angezeigt. Geben Sie den FR-Befehl ein: FR"0309.FRM" // Vorlage "0309.FRM" aufrufen ? // Parameterabfrage Data1 // Wert des ersten Parameters Data2 // Wert des zweiten Parameters

123456789 // Wert des dritten Parameters

Barcode 2 // Wert des vierten Parameters P1,1 // Druck starten Jede Zeile muss mit Wagenrücklauf und Zeilenvorschub enden, einschließlich der letzten Zeile. Klicken Sie auf Senden, um die Daten zu übertragen.