

Nmark

Guide d'installation du pilote d'imprimante Nmark

Édition française (traduite de l'édition anglaise)

Traduction anglaise du document Nmark original

1. Téléchargement du pilote

1. Ouvrez un navigateur web et accédez au site officiel www.nmark.com.cn. Sur la page d'accueil, cliquez sur « Support et téléchargements » et sélectionnez « Téléchargements de logiciels ».
2. Cliquez sur « Téléchargement du pilote d'imprimante », puis sur le bouton « Télécharger ».

2. Installation du pilote

1. Installer le pilote USB

- (1) Après le téléchargement, extrayez le fichier et double-cliquez sur PrnInst.exe pour l'exécuter.
- (2) Cliquez sur Suivant.
- (3) Cliquez sur Installer le pilote.
- (4) Sélectionnez « J'accepte les termes du contrat de licence » et cliquez sur Suivant.
- (5) Sélectionnez le port USB.
- (6) Rebranchez le câble USB.
- (7) Cliquez sur Installer.
- (8) Attendez la fin de l'installation.
- (9) Une fois l'installation terminée, cliquez sur Quitter.

2. Installation du pilote de port réseau

- (1) Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus et sélectionnez Port réseau.
- (2) Sélectionnez le pilote d'imprimante correspondant à votre imprimante et cliquez sur Suivant.
- (3) Sélectionnez « Créer un nouveau port réseau » et cliquez sur Suivant.
- (4) Saisissez l'adresse IP de l'imprimante. L'adresse IP par défaut en usine est 192.168.1.69. Cliquez sur Suivant.
- (5) Cliquez sur Installer.
- (6) Attendez la fin de l'installation.
- (7) Une fois l'installation terminée, cliquez sur Quitter.

3. Paramètres du pilote

Après l'installation, ouvrez le Panneau de configuration Windows et sélectionnez Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante et sélectionnez Propriétés de l'imprimante.

Ouvrez l'onglet Ports et décochez « Activer la prise en charge bidirectionnelle ». Pour le pilote réseau, sélectionnez le port d'imprimante, cliquez sur Configurer le port et modifiez l'adresse IP.