

Nmark

Création d'un modèle d'impression et test avec l'assistant de débogage réseau

Édition française (traduite de l'édition anglaise)

Création d'un modèle d'impression et test avec l'assistant de débogage réseau

1. Création d'un modèle d'impression Ouvrez le logiciel BarLabel et cliquez sur Fichier - Nouveau - Modèle d'impression. Double-cliquez sur la zone vide pour ouvrir la mise en page ; définissez la taille d'étiquette, la disposition et la résolution. Cliquez sur la barre de fonctions à gauche pour ajouter du texte, un code-barres, une bordure, une ligne et une image. Pour créer un QR code, double-cliquez sur le code-barres ajouté et sélectionnez Code-barres - Symbologie - QR code.

Si le contenu situé sous le QR code doit être masqué, cliquez sur Lisibilité et sélectionnez Contenu invisible. Générer des variables d'impression : double-cliquez sur le texte ou le code-barres pour ouvrir Propriétés, sélectionnez Général et cochez Variable d'impression. Lier des variables : après avoir coché Variable d'impression, cochez Lier la variable et remplacez le numéro de variable par le numéro de la variable liée. Comme indiqué ci-dessous, la variable de texte est liée à la variable du QR code ; le numéro de la variable du QR code est 1 ; par conséquent, après avoir coché Lier la variable sur la variable de texte, son numéro de variable doit également être changé de 0 à 1. Enregistrez le modèle d'impression ; nommez le modèle avec des lettres ou des chiffres anglais, sans caractères chinois ni symboles spéciaux.

Télécharger le modèle d'impression : cliquez sur Fichier - Télécharger le modèle d'impression. Le logiciel sélectionne automatiquement le fichier de modèle du document en cours. Le téléchargement peut se faire via USB ou réseau. En cas de connexion USB, le logiciel reconnaît automatiquement le modèle d'imprimante. Pour un téléchargement réseau, remplacez l'IP par celle de l'imprimante, le port par défaut étant 9100. Cliquez sur Télécharger ; une boîte de dialogue s'affiche en cas de réussite du téléchargement, comme indiqué ci-dessous.

2. Test du modèle d'impression avec l'assistant de débogage réseau Ouvrez l'assistant de débogage réseau.

Définissez le type de protocole sur TCP Client. L'adresse IP est celle de l'imprimante. Port 9100. Cliquez sur Connecter ; une connexion réussie s'affiche comme ci-dessous. Saisissez la commande FR :
FR"0309.FRM" // appelle le modèle "0309.FRM" ? // invite de paramètre Data1 // valeur du premier paramètre Data2 // valeur du deuxième paramètre

123456789 // valeur du troisième paramètre

Barcode 2 // valeur du quatrième paramètre P1,1 // lance l'impression Chaque ligne doit se terminer par un retour chariot et un saut de ligne, y compris la dernière ligne. Cliquez sur Envoyer pour envoyer les données.