

Nmark

Guia de Instalação do Driver da Impressora Nmark

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Tradução do documento original da Nmark

1. Download do Driver

1. Abra um navegador de internet e acesse o site oficial em www.nmark.com.cn. Na página inicial, clique em Suporte e Downloads e selecione Downloads de Software.
2. Clique em Download do Driver da Impressora e, em seguida, no botão Download.

2. Instalação do Driver

1. Instalar o driver USB

- (1) Após o download, extraia o arquivo e clique duas vezes em PrnInst.exe para executá-lo.
- (2) Clique em Avançar.
- (3) Clique em Instalar Driver.
- (4) Selecione "Aceito os termos do contrato de licença" e clique em Avançar.
- (5) Selecione a porta USB.
- (6) Reconecte o cabo USB.
- (7) Clique em Instalar.
- (8) Aguarde a conclusão da instalação.
- (9) Quando a instalação for concluída, clique em Sair.

2. Instalação do Driver da Porta de Rede

- (1) Repita as etapas 1 a 4 acima e selecione Porta de Rede.
- (2) Selecione o driver da impressora correspondente à sua impressora e clique em Avançar.
- (3) Selecione "Criar uma nova porta de rede" e clique em Avançar.
- (4) Informe o endereço IP da impressora. O endereço IP padrão de fábrica é 192.168.1.69. Clique em Avançar.
- (5) Clique em Instalar.
- (6) Aguarde a conclusão da instalação.
- (7) Quando a instalação for concluída, clique em Sair.

3. Configurações do Driver

Após a instalação, abra o Painel de Controle do Windows e selecione Dispositivos e Impressoras. Clique com o botão direito do mouse na impressora e selecione Propriedades da Impressora. Abra a aba Portas

e desmarque "Habilitar suporte bidirecional". Para o driver de rede, selecione a porta da impressora, clique em Configurar Porta e altere o endereço IP.