

Nmark

Criação de um modelo de impressão e teste com a rede

Assistente de depuração

Edição em português (traduzida da edição em inglês)

Criação de um modelo de impressão e teste com o assistente de depuração de rede

1. Criação de um modelo de impressão Abra o software BarLabel e clique em Arquivo - Novo - Modelo de impressão. Dê um duplo clique na área em branco para abrir a Configuração de página; defina o tamanho, o layout e a resolução da etiqueta. Clique na barra de funções à esquerda para adicionar texto, código de barras, borda, linha e imagem. Para criar um código QR, dê um duplo clique no código de barras adicionado e selecione Código de barras - Simbologia - Código QR.

Se o conteúdo abaixo do código QR precisar ser ocultado, clique em Legibilidade e selecione Conteúdo invisível. Gere variáveis de impressão: dê um duplo clique no texto ou no código de barras para abrir Propriedades, selecione Geral e marque Variável de impressão. Vincule variáveis: após marcar Variável de impressão, marque Vincular variável e altere o número da variável para o número da variável vinculada. Conforme mostrado abaixo, a variável de texto está vinculada à variável do código QR; o número da variável do código QR é 1, portanto, após marcar Vincular variável na variável de texto, seu número de variável também deve ser alterado de 0 para 1. Salve o modelo de impressão; nomeie o modelo usando letras ou números em inglês, não caracteres chineses ou símbolos especiais.

Baixe o modelo de impressão: clique em Arquivo - Baixar modelo de impressão. O software seleciona automaticamente o arquivo de modelo do documento atual. Ele pode ser baixado via USB ou rede. Quando conectado via USB, o software reconhece automaticamente o modelo da impressora. Para download pela rede, altere o IP para o IP da impressora, com a porta padrão 9100. Clique em Baixar; uma caixa de aviso aparece quando o download é concluído com êxito, conforme mostrado abaixo.

2. Teste do modelo de impressão com o assistente de depuração de rede Abra o assistente de depuração de rede.

Defina o tipo de protocolo como TCP Client. O endereço IP é o IP da impressora. Porta 9100. Clique em Conectar; uma conexão bem-sucedida aparece conforme mostrado abaixo. Insira o comando FR:
FR"0309.FRM" // invocar o modelo "0309.FRM" ? // solicitação de parâmetro Data1 // valor do primeiro parâmetro Data2 // valor do segundo parâmetro

123456789 // valor do terceiro parâmetro

Barcode 2 // valor do quarto parâmetro P1,1 // iniciar impressão Cada linha deve terminar com um retorno de carro e avanço de linha, incluindo a última linha. Clique em Enviar para enviar os dados.