

Nmark

คู่มือติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ Nmark

ฉบับภาษาไทย (แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสาร Nmark ต้นฉบับ

1. การดาวน์โหลดไดรเวอร์

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.nmark.com.cn บนหน้าแรก คลิก Support & Downloads แล้วเลือก Software Downloads
2. คลิก Printer Driver Download แล้วคลิกปุ่ม Download

2. การติดตั้งไดรเวอร์

1. ติดตั้งไดรเวอร์ USB

- (1) หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ให้แตกไฟล์และดับเบิลคลิก PrnInst.exe เพื่อเรียกใช้งาน
- (2) คลิก Next
- (3) คลิก Install Driver
- (4) เลือก "I accept the terms of the license agreement" แล้วคลิก Next
- (5) เลือกพอร์ต USB
- (6) เสียบสาย USB ใหม่
- (7) คลิก Install
- (8) รอให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
- (9) เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก Exit

2. การติดตั้งไดรเวอร์พอร์ตเครือข่าย

- (1) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ข้างต้น แล้วเลือก Network Port
- (2) เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ตรงกับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก Next
- (3) เลือก "Create a new network port" แล้วคลิก Next
- (4) ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ ที่อยู่ IP ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ 192.168.1.69 คลิก Next
- (5) คลิก Install
- (6) รอให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
- (7) เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก Exit

3. การตั้งค่าไดรเวอร์

หลังการติดตั้ง ให้เปิด Windows Control Panel และเลือก Devices and Printers คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์และเลือก Printer Properties เปิดแท็บ Ports และยกเลิกการเลือก "Enable bidirectional support" สำหรับไดรเวอร์เครือข่าย ให้เลือกพอร์ตเครื่องพิมพ์ คลิก Configure Port และเปลี่ยนที่อยู่ IP